



B67-C - ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL

Figura nº Figure nº	Referência nº Ordering nº	Descrição Description	Quantidade Quantify
1	B67B3A	Tirante Lateral	2
2	B67B3N	Porca	2
3	B6715	Caixa de Válvula (inclui item 4)	1
4	1050391	Anel	1
5	B87B3TA	Mola	2
6	B874	Tirante Lateral	2
7	S483N	Porca	2
8	WS36	Arruela	2
9	B678A	Tucho	1
10	B678L	Bucha do Tucho	1
11	B679	Pistão	1
12	1B87C630	Pino da Válvula	1
13	1512GB	Mola	1
14	1B6715A	Sede da Válvula (inclui item 6)	1
*****	*****	*****	*****
16	1B67715	Anel Retentor	1
17	1B671	Cilindro	1
18	PP2A	Bujão	2
19	1573E	Niple	1
21	B6716	Válvula automática	1
22	1B717X	Cabeçote Inferior (inclui itens 23,28,29)	1
23	1B6717	Cabeçote Inferior	1
24	B87B36E	Pino	1
25	B87B36B	Mola	1
26	B727U6M	Bucha Sextavada 1 1 /4"	1
27	B87B36UD	Segurador 1 1/4"	1
28	1050357	Parafuso Segurador	1
29	ESF16	Porca Segurador	1
30	1B87C920	Esfera	1
32	B872D	Cabeçote Superior	1
33	B3712A	Alavanca	1



B67-C - ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL

Figura nº Figure nº	Referência nº Ordering nº	Descrição Description	Quantidade Quantify
34	ERP9	Pino Elástico	1
35	1050341	Pino Elástico	1
36	1B87C933	Sede da Válvula (inclui itens 37,38)	1
37	1B87C763	Espaçador	1



B67-C - ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL

