



BJ1000 – ROMPEDOR PNEUMÁTICO PESADO

Figura nº Figure nº	Referência nº Ordering nº	Descrição Description	Quantidade Quantify
1	BJ1000001D	Placa Lateral Direita (NÃO USA MAIS)	1
1	BJ1000001E	Placa Lateral Esquerda (NÃO USA MAIS)	1
2	BJ1000002	Cabeçote Inferior	1
3	BJ1000003	Caixa da Válvula	1
4	BJ1000004	Bucha de Guia	1
5	BJ1000005	Intermediária	1
6	BJ1000006	Pistão	1
7	BJ1000007	Ponteiro	1
8	BJ1000008	Sede de Válvula	1
9	BJ1000009	Parafuso	4
10	BJ10000010	Cilindro	1
11	BJ10000011	Cabeçote Superior	1
12	BJ10000012	Porca Sextavada	4
13	BJ10000013	Pino Trava	1
14	BJ10000014	Adaptador	1
15	BJ10000015	Porca Sextavada	4
16	BJ10000016	Arruela Lisa	4
17	BJ10000017	Exaustor	2
18	BJ10000018	Porca Sextavada	4
19	BJ10000019	Contra Porca Sextavada	2
20	BJ10000020	Trava	2
21	BJ10000021R2	Tirante	4
22	BJ10000022	Arruela	8
23	BJ10000023	Arruela	1
24	BJ10000024	Circlip	1
25	BJ10000025	Anel	1
26	BJ10000026	Cupilha	4
27	BJ10000027	Pino	1
28	BJ10000028	Disco da Válvula	1
29	BJ10000029	Anel Gaxeta	1
30	BJ10000030	Prisioneiro	1

AIR SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua: Enéas Carlos Barbanti, 562, Freguesia do Ó .São Paulo/SP - Brasil.TEL 11 3933-4966.FAX 11 3933-7959

WWW.air service.com.br - airservice@airservice.com.br – vendas@airservice.com.br



BJ1000 – ROMPEDOR PNEUMÁTICO PESADO

Figura nº Figure nº	Referência nº Ordering nº	Descrição Description	Quantidade Quantify
31	BJ10000031	Pino	1
32	BJ10000032	Pino	1
33	BJ10000033	Niple	1
34	BJ10000034	Niple	1

“Itens Opcionais”

Figura nº Figure nº	Referência nº Ordering nº	Descrição Description	Quantidade Quantify
09	BJ1000009	Parafuso	1
12	BJ10000012	Porca Sextavada	4
14	BJ10000014	Adaptador	1
22	BJ10000022	Arruela	8
24	BJ10000024	Circlip	1
25	BJ10000025	Anel	1
26	BJ10000026	Cupilha	4


AIR SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua: Enéas Carlos Barbanti, 562, Freguesia do Ó .São Paulo/SP - Brasil.TEL 11 3933-4966.FAX 11 3933-7959

WWW.air service.com.br - airservice@airservice.com.br – vendas@airservice.com.br



BJ1000 – ROMPEDOR PNEUMÁTICO PESADO



AIR SERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua: Enéas Carlos Barbanti, 562, Freguesia do Ó. São Paulo/SP - Brasil. TEL 11 3933-4966. FAX 11 3933-7959

WWW.air service.com.br - airservice@airservice.com.br - vendas@airservice.com.br